

京都市都市計画局

「公共建築工事積算基準」等の補足

[参考資料]

— 京都市都市計画局「公共建築工事積算基準等」の補足 参考資料目次 —

■ 参考資料 1 営繕積算システム（RIBC2）における端数処理設定

営繕積算システム (RIBC2) における端数処理設定 (参考)

1 [当初設計・変更設計] 表示 — 直接工事費

端数処理

工事価格端数処理適用額: ☐ 全体額(2段目)(W) ☒ 差額(3段目)(E)

[当初設計・変更設計]表示 [出来高]入力表示

直接工事費 代価表 細目別内訳書等に計上する金額 (数量×単価) 共通費 工事価格

丸め処理
☒ しない(N) ☐ 四捨五入(R) ☐ 整数表示(I)
☐ 切捨て(T) ☐ 切捨て(負は切上げ)(V)

内訳書
☒ 種目計(Q)
☒ 科目計(A)
☒ 中科目計(Z)
☒ 細目計(O)
☒ 別紙明細計(L)
☒ 共通費別紙明細計(P)

システム記憶(S) システム値に戻す(B) デフォルト値に戻す(D) 更新(U) OK キャンセル(C)

2 [当初設計・変更設計] 表示 — 代価表

端数処理

工事価格端数処理適用額: ☐ 全体額(2段目)(W) ☒ 差額(3段目)(E)

[当初設計・変更設計]表示 [出来高]入力表示

直接工事費 代価表 細目別内訳書等に計上する金額 (数量×単価) 共通費 工事価格

丸め処理
☐ しない(N) ☒ 四捨五入(R) ☐ 整数表示(I)
☐ 切捨て(T)

標準歩掛り等で算定した単価を代価表で用いる場合
☒ 小数点以下第2位まで算定した単価を代入する(I)
☐ 端数処理を行った単価を代入する(K)

単価算定時における金額 (数量×乗率×単価)
☒ 小数点以下第2位までとする (小数点以下第3位を四捨五入) (O)
☐ 小数点以下第2位までとする (小数点以下第2位未満を切捨て) (L)

システム記憶(S) システム値に戻す(B) デフォルト値に戻す(D) 更新(U) OK キャンセル(C)

3 「当初設計・変更設計」表示 一細目別内訳書等に計上する金額（数量×単価）

端数処理

工事価格端数処理適用額: ☐ 全体額(2段目)(W) ☒ 差額(3段目)(E)

[当初設計・変更設計]表示 [出来高]入力表示

直接工事費	代価表	細目別内訳書等に計上する金額 (数量×単価)	共通費	工事価格
5	5	5		一円以上十円未満
55	55	55		十円以上百円未満
555	555	555		百円以上千円未満
5,555	5,555	5,555		千円以上一万円未満
55,555	55,555	55,555		一万円以上十万円未満
555,555	555,555	555,555		十万円以上百万円未満
5,555,555	5,555,555	5,555,555		百万円以上一千万円未満
55,555,555	55,555,555	55,555,555		一千万円以上一億円未満
555,555,555	555,555,555	555,555,555		一億円以上十億円未満
5,555,555,555	5,555,555,555	5,555,555,555		十億円以上百億円未満
55,555,555,555	55,555,555,555	55,555,555,555		百億円以上千億円未満
555,555,555,555	555,555,555,555	555,555,555,555		千億円以上

丸め処理
☐ しない(N) ☐ 四捨五入(R) ☐ 整数表示(I)
☒ 切捨て(T)

千 百 十 一 千 百 十 一 千 百 十 一 しない
億 億 億 億 万 万 万 万 円 円 円 円 円

システム記憶(S) システム値に戻す(B) デフォルト値に戻す(D) 更新(U) OK キャンセル(C)

4 「当初設計・変更設計」表示 共通費

端数処理

工事価格端数処理適用額: ☐ 全体額(2段目)(W) ☒ 差額(3段目)(E)

[当初設計・変更設計]表示 [出来高]入力表示

直接工事費	代価表	細目別内訳書等に計上する金額 (数量×単価)	共通費	工事価格
5	5	5		一円以上十円未満
55	55	55		十円以上百円未満
555	555	555		百円以上千円未満
5,555	5,555	5,555		千円以上一万円未満
55,555	55,555	55,555		一万円以上十万円未満
555,555	555,555	555,555		十万円以上百万円未満
5,555,555	5,555,555	5,555,555		百万円以上一千万円未満
55,555,555	55,555,555	55,555,555		一千万円以上一億円未満
555,555,555	555,555,555	555,555,555		一億円以上十億円未満
5,555,555,555	5,555,555,555	5,555,555,555		十億円以上百億円未満
55,555,555,555	55,555,555,555	55,555,555,555		百億円以上千億円未満
555,555,555,555	555,555,555,555	555,555,555,555		千億円以上

丸め処理
☐ しない(N) ☐ 四捨五入(R) ☐ 整数表示(I)
☒ 切捨て(T) ☐ 切捨て(負は切上げ)(V)

☒ 共通仮設費(H)
☒ 現償管理費(J)
☒ 一般管理費等(K)

共通費基準の率により算定した金額は、一円未満切捨てとする

千 百 十 一 千 百 十 一 千 百 十 一 しない
億 億 億 億 万 万 万 万 円 円 円 円 円

システム記憶(S) システム値に戻す(B) デフォルト値に戻す(D) 更新(U) OK キャンセル(C)

5 「当初設計・変更設計」表示 — 工事価格

端数処理

工事価格端数処理適用額: ☐ 全体額(2段階)(W) ☒ 差額(3段階)(E)

[当初設計・変更設計]表示 [出来高]入力表示

直接工事費	代価表	細目別内訳書等に計上する金額 (数量×単価)	共通費	工事価格
-555,600,000,000	-555,555,555,555			一円以上十円未満
-55,560,000,000	-55,555,555,555			十円以上百円未満
-5,556,000,000	-5,555,555,555			百円以上千円未満
-55,560,000	-55,555,555			千円以上一万円未満
-5,560,000	-5,555,555			一万円以上十万円未満
-560,000	-555,555			十万円以上百万円未満
-60,000	-55,555			百万円以上一千万円未満
-10,000	-5,555			一千万円以上一億円未満
-10,000	-555			一億円以上十億円未満
-10,000	-55			十億円以上百億円未満
-10,000	-5			百億円以上千億円未満
0	0			千億円以上

丸め処理

☐ しない(N) ☐ 四捨五入(R) ☐ 整数表示(I)

☐ 切捨て(T) ☒ 切捨て(負は切上げ)(V)

☐ 工事価格で直接丸める(H)

☒ 一般管理費等で調整する(J)

☐ 一般管理費等で調整する(負担金も含める)(K)

千 百 十 一 千 百 十 一 千 百 十 一 しない
億 億 億 万 万 万 万 円 円 円 円 円

システム記憶(S) システム値に戻す(B) デフォルト値に戻す(D) 更新(U) OK キャンセル(C)

6 「出来高」入力表示 — 直接工事費

端数処理

工事価格端数処理適用額: ☐ 全体額(2段階)(W) ☒ 差額(3段階)(E)

[当初設計・変更設計]表示 [出来高]入力表示

直接工事費	細目別内訳書等に計上する金額 (数量×単価)	数量	工事価格
5	5		一円以上十円未満
55	55		十円以上百円未満
555	555		百円以上千円未満
5,555	5,555		千円以上一万円未満
55,555	55,555		一万円以上十万円未満
555,555	555,555		十万円以上百万円未満
5,555,555	5,555,555		百万円以上一千万円未満
55,555,555	55,555,555		一千万円以上一億円未満
555,555,555	555,555,555		一億円以上十億円未満
5,555,555,555	5,555,555,555		十億円以上百億円未満
55,555,555,555	55,555,555,555		百億円以上千億円未満
555,555,555,555	555,555,555,555		千億円以上

丸め処理

☒ しない(N) ☐ 四捨五入(R) ☐ 整数表示(I)

☐ 切捨て(T) ☐ 切捨て(負は切上げ)(V)

内訳書

☒ 種目計(Q)

☒ 科目計(A)

☒ 中科目計(Z)

☒ 細目計(O)

☒ 別紙明細計(L)

☒ 共通費別紙明細計(P)

出来高率

☒ 切捨て(J)

☐ 四捨五入(K)

千 百 十 一 千 百 十 一 千 百 十 一 しない
億 億 億 万 万 万 万 円 円 円 円 円

システム記憶(S) システム値に戻す(B) デフォルト値に戻す(D) 更新(U) OK キャンセル(C)

7 「出来高」入力表示 — 細目別内訳書等に計上する金額（数量×単価）

端数処理

工事価格端数処理適用額： ☐ 全体額(2段目)(W) ☒ 差額(3段目)(E)

[当初設計・変更設計]表示 [出来高]入力表示

直接工事費 細目別内訳書等に計上する金額（数量×単価） 数量

丸め処理
☐ しない(N) ☐ 四捨五入(R) ☐ 整数表示(I)
☒ 切捨て(T)

出来高率
☒ 切捨て(J)
☐ 四捨五入(K)

千 百 十 一 千 百 十 一 千 百 十 一 不
 億 億 億 万 万 万 万 万 万 万 不
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 定

一円以上十円未満
 十円以上百円未満
 百円以上千円未満
 千円以上一万円未満
 一万円以上十万円未満
 十万円以上百万円未満
 百万円以上一千万円未満
 一千万円以上一億円未満
 一億円以上十億円未満
 十億円以上百億円未満
 百億円以上千億円未満
 千億円以上

システム記憶(S) システム値に戻す(B) デフォルト値に戻す(D) 更新(U) OK キャンセル(C)

8 「出来高」入力表示 — 数量

端数処理

工事価格端数処理適用額： ☐ 全体額(2段目)(W) ☒ 差額(3段目)(E)

[当初設計・変更設計]表示 [出来高]入力表示

直接工事費 細目別内訳書等に計上する金額（数量×単価） 数量

有効桁（出来高率から数量を逆算する場合）

直接工事費(細目別)・共通費積み上げ分(細目別)の数量
☐ 整数(Q)
☐ 小数点以下第1位(F)
☐ 小数点以下第2位(H)
☒ 数量の有効桁に合わせる(Y)

共通費積み上げ分(別紙明細)の数量
☐ 整数(Z)
☐ 小数点以下第1位(X)
☐ 小数点以下第2位(K)
☐ 小数点以下第3位(V)
☐ 小数点以下第4位(L)
☐ 小数点以下第5位(N)
☒ 数量の有効桁に合わせる(M)

直接工事費(別紙明細)の数量
☐ 整数(A)
☐ 小数点以下第1位(I)
☐ 小数点以下第2位(J)
☒ 数量の有効桁に合わせる(G)

丸め処理
☐ 切上げ(O) ☐ 四捨五入(R) ☒ 切捨て(T)

システム記憶(S) システム値に戻す(B) デフォルト値に戻す(D) 更新(U) OK キャンセル(C)