


写真で分かる住宅用火災警報器本体と電池の取り外し方

1 本体と取付ベース(底面)を外す

手のひらに乗せて



押し付けながらひねる



2 本体から電池コネクタを抜く

電池を取り外し



コネクタを抜く



3 本体と電池を分ける

